



LE RAVALEMENT DE FACADE

Conserver le cachet d'origine du bâtiment en respectant les proportions et la nature des ouvertures, ainsi que les matériaux

Comprendre comment fonctionne ou fonctionnait le bâtiment
Prendre le temps d'effectuer un diagnostic (état de la structure de la maison

Demander plusieurs devis aux entreprises.

Pour les façades les couleurs de la pierre calcaire sont les plus indiquée par rapport à une teinte de mur pastel, et les couleurs gris clair ou sable semblent idéals avec des murs aux teintes soutenues.

Pour les soubassements et les encadrements généralement en pierre pourront être nettoyé au jet haute pression mais ils ne faut pas les sablées (le sablage supprime la couche de protection de la pierre : le calcin).

Lorsqu'ils sont peints, ils chercheront à imiter la couleur de la pierre ou de la brique.

Attention, les éléments en pierre de taille doivent être nettoyés à l'eau sans pression et à la brosse douce ou par micro-gommage très faible pression ou par hydro-gommage, les techniques par sablage ou décapage à trop forte pression sont trop abrasives.

Ces éléments doivent être laissés apparents, sans application de peinture ou d'enduit. Si la pierre est trop abîmée, optez pour un badigeon de chaux ou une peinture minérale de la même teinte.

Pour les portes et les fenêtres

Il convient de respecter les proportions pour préserver la cohérence des bâtiments..

Conserver les qualités des volets ainsi le rapport plein vide filtrera agréablement la lumière.